



Induktionsspis wok PIWE64

Wery induktionsspis wok PIWE64 har en skålformad 30 cm wokzon på 5 kW. Den 10 mm tjocka Ceran®-hällen är rep- och stöttålig. Effekten regleras i tio steg.

Effektiv & energisnål

Wery induktionsspis wok PIWE64 är mycket snabb med stor kapacitet, med verkningsgrad över 90%. Enheten har kastrullavkänning som aktiverar uppvärmningen, är energibesparande och kräver avsevärt mindre ventilation. Lämplig för gatukök och mindre restauranger.

Lång livslängd

Wery induktionsspis är tillverkad med Ceran®-häll samt front och sidor i rostfritt stål, vilket borgar för lång livslängd. De rostfria ytorna är lätta att göra rent. Alla reglagen är utförda så att de skyddas från vatten. CE-godkänd, och levereras med utförlig svensk bruksanvisning.

Placering & säkerhet

Enheten bör placeras på Wery stativ/underskåp/kylbänk men kan även placeras på annan bänk/kylbänk då enheten är utrustad med gummifötter. Wokspisen har skorsten placerad på apparatens rygg. Flera enheter kan kopplas ihop med en hopkopplingslist som förhindrar ansamling av smuts. Induktionsspisar bör aldrig placeras under överhylla där stekpannor, kastruller eller övriga tunga föremål förvaras.

Kylventilation av induktionselektroniken sker bakifrån och får ej blockeras. Induktionsspisen bör inspekteras av behörig tekniker 1–2 gånger per år.

Tillbehör: Hopkopplingslist, wokpanna induktion Ø 36 cm rostfri.


Tekniska specifikationer:

Effekt	5 kW
Anslutning el	400V ~3 50Hz AC
Rek. säkring	10A
Rek. anslutningskabel	4×1,5 mm ²
Anslutning gas	
CE-kategori gas	
Anslutning VA	
Dimension B×D×H	400×650×295 mm
Vikt bto/nto	20/-- kg





Induktionsspis wok PIWE64 Installationsritning



Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning
G - Gasanslutning
KV - Kallvattenanslutning
S - Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB