

Pour toute commande de pièces détachées, prière d'indiquer, les renseignements suivants:  
 Bei Bestellung von Ersatzteilen neben Apparate-Nr. auch Artikel-Nr. laut Tabelle angeben:  
 When ordering spares parts indicate not only the unit no. but also the article no. given in the table:



Le type de friteuse – Friteusentyp - Fryer type	Type *
Le numéro de l'appareil - Apparate-Nr - Unit number	No *
La tension, le courant et la puissance - Spannung, Strom und Sicherung - Voltage, current and power	U, I, P *

N°	Désignation	Bezeichnung	Designation									Art. No.	Prix CHF, sans TVA Preis CHF, ohne MwSt Price CHF, without VAT	
				EVO-200	EVO-2200	EVO-250	EVO-2525	EVO-400	EVO-600					
	Actuateur linéaire (mot. Lev)	Hebemotor	Lift motor	1	2	1	2	2	2				B0086-02	
	Axe fileté pour système levage M6/M8	Gewindestift für Korbheber M6/M8	Threaded lift pin M6/M8	1	2	1	2	2	2				B0086-13	
	Tige levage gauche Tige levage gauche pour friteuse à encastrer	Hebestange links Hebestange links für eingebaute Fritteuse	Lift rod left Lift rod left for built-in fryer	1	1	1	1	1	2				B0086-14 B0086-21	
	Tige levage droite Tige droite gauche pour friteuse à encastrer	Hebestange rechts Hebestange rechts für eingebaute Fritteuse	Lift rod right Lift rod right for built-in fryer	-	1	-	1	1	1				B0086-15	
	Joint torique Ø12 x 1.5mm	O-ring Ø12 x 1.5mm	O-ring Ø12 x 1.5mm	1	2	1	2	2	2				3950	
	Ecrou M8	M8 Mutter	M8 nut	2	4	2	4	4	4				4730-08	
	Ecrou M6	M6 Mutter	M6 nut	2	4	2	4	4	4				4715-06	
	Vis M8 de fixation de l'actuateur linéaire	Befestigungsschraube M8 für Hebemotor	Fixing screw M8 for lift motor	1	2	1	2	2	2				4562-50	
	Douille fixation actuateur linéaire	Montagebuchse für Hebemotor	Mounting sleeve for lift motor	1	2	1	2	2	2				3931	
	Ecrou M8 de fixation de l'actuateur linéaire	Mutter M8 zur Befestigung des Hebemotor	M8 nut for fixing the lift motor	1	2	1	2	2	2				4730-08	
	Support panier levage Support panier levage 600 droite Support panier levage 600 gauche	Lift-Korbhalter Lift-Korbhalter 600 rechts Lift-Korbhalter 600 links	Lift asket support Lift asket support 600 right Lift asket support 600 left	1	2	1	2	2					B0086-16 B6086-16 B6086-17	
	Kit minuterie 6 minutes avec bouton	6 Minuten Timer Kit mit Knopf	6 minutes timer kit with knob	1	2	1	2	2	2				6342	
18	Bouton minuterie 6 minutes	Timerknopf 6 Minuten	Knob for timer 6 minutes	1	1	1	1	1	1				B0090-04	
	Minuterie électronique	Elektronischer Timer	Electronic timer	1	2	1	2	2	2					
20	Alimentation triphasée 400V-24V 5A Alimentation triphasée 400V-24V 10A pour friteuse avec computer	Stromversorgung dreiphasig 400V-24V 5A Stromversorgung dreiphasig 400V-24V 10A für Fritteuse mit Computer	Three-phase power supply 400V-24V 5A Three-phase power supply 400V-24V 10A for fryer with computer	1	1	1	1	1	1				B0045-04-SA B0045-06	

N'utilisez que des pièces de rechange d'origine - Nur Original Ersatzteile benutzen - Only use original spare parts